


ИСТОЧНИК БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ TерЛОСОМ-300

КРАТКОЕ
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Благодарим Вас за выбор нашего источника ТерЛОСОМ-300.

Источник предназначен для непрерывного электроснабжения котлов индивидуального отопления с автозапуском, оснащенных циркуляционными электронасосами, он обеспечит ваше отопительное оборудование качественным электропитанием, защитит его от сетевых неполадок и предотвратит выход оборудования из строя.



1. Установить сетевой выключатель в положение «ВЫКЛЮЧЕНО» (0)
2. Подключить, соблюдая полярность, АКБ к источнику
3. Подключить источник к сети, учитывая маркировку «ФАЗА» и «НОЛЬ»
4. Подключить нагрузку к розетке источника, учитывая маркировку «ФАЗА» и «НОЛЬ»
5. Перевести сетевой выключатель в положение «ВКЛЮЧЕНО» (I).
6. Источник включится и спустя 10 секунд свечения синего индикатора подаст питание на нагрузку, светодиодный индикатор зеленого цвета свечения будет индцировать наличие сетевого напряжения, синий индикатор погаснет.



Для полного отключения источника необходимо отсоединить провода от АКБ и перевести сетевой переключатель в положение "ВЫКЛЮЧЕНО".



Опасное напряжение!

В подключенном к электросети источнике имеется опасное для жизни напряжение. Монтаж и обслуживание следует производить только при отключенном от электросети и аккумуляторной батареи источнике



Микро-
процессорное
управление



Чистый синус
на выходе



Настенное
крепление
в 4-х
положениях
для
профессио-
нального
применения



Легкосъемные
ножки в комплекте,
никаких винтов,
шайб и гаек



Отметки продавца в руководстве по эксплуатации, равно как и наличие самого руководства по эксплуатации являются не обязательными и не влияют на обеспечение гарантийных обязательств.

Заводской номер _____ Дата выпуска «__» _____ 20__ г.
соответствует требованиям конструкторской документации,
государственных стандартов и признано годным к
эксплуатации.

Штамп службы
контроля качества

Продавец _____

Дата продажи «__» _____ 20__ г.

м.п.

изготовитель

 **БАСТИОН**

а/я 7532, Ростов-на-Дону, 344018

(863) 203-58-30

www.bast.ru – основной сайт

www.teplo.bast.ru – электрооборудование для систем отопления

www.skat.bast.ru – электротехническое оборудование

www.telecom.bast.ru – источники питания для систем связи

www.daniosvet.ru – системы освещения

тех. поддержка: 911@bast.ru

отдел сбыта: ops@bast.ru